



ÜBERSETZUNGEN TRANSLATIONS

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657043752


ART. CODE: 1701853
GTIN: 4049657043752

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUDED IN DELIVERY



REQUIRED TOOLS




1



MARK THE POSITION
TO DRILL WALL
MOUNTING HOLES.

MARKIEREN SIE
DIE POSITION DER
MONTAGELÖCHER
AN DER WAND.


2



DRILL THE
MARKED HOLES.

BOHREN SIE DIE
MARKIERTEN LÖCHER.


3



TAP ANCHORS INTO
EACH DRILLED HOLE.

SCHLAGEN SIE DIE
DÜBEL IN JEDES DER
GEOHRTEN LÖCHER.


4



PUT THE DISPENSER
BACK ON THE WALL
AND SCREW FASTEN
ACCORDINGLY.

HALTEN SIE DEN
SPENDER AN DIE
WAND UND DREHEN
SIE DIE SCHRAUBEN
ENTSPRECHEND FEST.


5



OPEN THE FLAPS ON THE BACK BY PULLING THEM. THEN INSERT THE TAMPONS AND SANITARY TOWELS INTO THE RESPECTIVE COMPARTMENTS. TOP VIEW: SANITARY TOWELS ON THE LEFT, TAMPONS ON THE RIGHT.

KLAPPEN AUF DER RÜCKSEITE DURCH ZIEHEN ÖFFNEN. DANN TAMPONS & BINDEN INS JEWEILIGE MAGAZIN EINFÜLLEN. DRAUF-SICHT LINKS BINDEN, RECHTS TAMPONS.


6



CLOSE THE MAGAZINE COMPARTMENT FLAPS SO THAT THEY LOCK INTO PLACE.

KLAPPEN DER MAGAZIN-FÄCHER SCHLIESSEN, SO DASS SIE EINRASTEN


7



INSERT THE DISPENSER HOUSING INTO THE BOTTOM BRACKET FIRST, THEN INSERT IT INTO THE TOP BRACKET AND LOCK IT COUNTER CLOCKWISE WITH THE KEY.

SPENDERGEHÄUSE ZUERST IN DIE BODENHALTERUNG EINSETZEN, DANACH IN DIE OBERE HALTERUNG EINSETZEN UND SCHLOSS MIT SCHLÜSSEL GEGEN DEN UHRZEIGERSINN VERRIEGELN


8



TO REFILL, TURN THE KEY CLOCKWISE AND REMOVE THE DISPENSER FROM THE WALL IN REVERSE ORDER AS DESCRIBED IN STEPS 5-7.

ZUM BEFÜLLEN, SCHLÜSSEL IM UHRZEIGERSINN DREHEN UND SPENDER IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE WIE IN 5-7 VON DER WAND NEHMEN

1:1



RECOMMENDED CONSUMABLES | EMPFOHLENES VERBRAUCHSMATERIAL

ORGANIC TAMPONS REGULAR (ART. NO. X002097)
ORGANIC PADS (ART. NO. 1701482)

**CLEANING INSTRUCTIONS | REINIGUNGSHINWEISE**

USE ONLY MILD CLEANING AGENTS AND SOFT CLOTHS TO CLEAN THE DISPENSER. ABRASIVE CLEANERS OR HARD BRUSHES MAY DAMAGE THE SURFACE AND COMPROMISE ITS FUNCTIONALITY.

VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG DES SPENDERS NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL UND WEICHE TÜCHER. SCHEUERENDE REINIGUNGSMITTEL ODER HARTE BÜRSTEN KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN UND DIE FUNKTIONALITÄT BEEINTRÄCHTIGEN.

DISPOSAL | ENTSORGUNG


AT THE END OF ITS LIFE CYCLE, DISPOSE OF THE DISPENSER IN AN ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE MANNER, FOLLOWING LOCAL REGULATIONS AND GUIDELINES FOR PLASTIC WASTE DISPOSAL. SOME COMMUNITIES MAY OFFER DESIGNATED COLLECTION SITES OR RECYCLING PROGRAMS FOR SUCH MATERIALS. IF YOU ARE UNSURE ABOUT THE PROPER DISPOSAL METHOD OR NEED FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT THE SUPPLIER.

BITTE ENTSORGEN SIE DEN SPENDER AM ENDE SEINER LEBENSDAUER AUF UMWELTGERECHTE WEISE UNTER BEACHTUNG DER ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON KUNSTSTOFFABFÄLLEN. IN EINIGEN GEMEINDEN GIBT ES SPEZIELLE SAMMELSTELLEN ODER RECYCLINGPROGRAMME FÜR WIEDERVERWENDBARE MATERIALIEN. WENN SIE WEITERE INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG BEI DER ENTSORGUNG DES SPENDERS BENÖTIGEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HERSTELLER.

USER INSTRUCTIONS

WASH YOUR HANDS THOROUGHLY BEFORE AND AFTER INSERTION OF TAMPON.


1



TAKE THE LOWER PART OF THE WRAPPING OFF, PULL AND STRAIGHTEN THE STRING AND CHECK WHETHER IT HAS A KNOT AT THE END.

NOW HOLD THE BASE OF THE TAMPON WITH YOUR THUMB AND MIDDLE FINGER.

2



PLACE YOUR INDEX FINGER IN THE HOLLOW AND TAKE THE UPPER PART OF THE WRAPPING PART OFF.

CAREFULLY OPEN THE VAGINA OPENING WITH YOUR OTHER HAND, RELAX AND GENTLY PUSH WITH YOUR INDEX FINGER.


3



SLIP THE TAMPON DEEPLY INTO THE VAGINA AIMING IT UPWARDS AND TO YOUR BACK.

THE TAMPON SHOULD NOW BE IN THE RIGHT PLACE.

4



THE TAMPON SHOULD BE UNNOTICEABLE AND THE STRING SHOULD BE HANGING OUTSIDE YOUR BODY.

WASH YOUR HANDS AFTER THE INSERTION.

WARNING

IF YOU HAVE THE FOLLOWING SYMPTOMS WHEN USING A TAMPON:
HIGH FEVER, DIARRHEA, VOMITING, MUSCLE ACHES, VERTIGO OR RASH, YOU SHOULD IMMEDIATELY REMOVE THE TAMPON AND REPORT TO A DOCTOR AND INFORM THEM THAT YOU'VE USED A TAMPON.

RECOMMENDATIONS

REMOVE THE USED TAMPON BEFORE INSERTION OF A NEW ONE.

CHANGE TAMPONS EVERY 4-8 HOURS OR MORE FREQUENTLY IF NECESSARY.

DO NOT USE TAMPONS IF YOU HAVE LEUCORRHEA.

TOXIC-SHOCK-SYNDROM

TAMPONS ARE ASSOCIATED WITH TOXIC-SHOCK-SYNDROM (TSS), A RARE BUT SERIOUS DISEASE, POTENTIALLY FATAL. READ AND SAVE HEALTH WARNINGS / THE INFORMATION HEREBY PROVIDED, BY SCANNING THE QR CODE.

BEFORE USING A TAMPON FOR THE FIRST TIME, IT'S IMPORTANT TO KNOW HOW TO USE THEM SAFELY. READ THE INSTRUCTIONS HERE BY SCANNING THE QR CODE.

USE QR CODE
FOR OTHER
LANGUAGES

